



## Scottoiler: Honda Varadero 1000 Fi (2003 - on)

Anbauanleitung für: Honda Varadero 1000 Fi (2003 - on)



Den Unterdruck lokalisieren - Es gibt einen Unterdruckschlauch, welcher zum MAP-Sensor führt. Zerschneiden Sie die Leitung und setzen Sie das im Kit enthaltene T-Stück (Teil 7) ein. Setzen Sie die Rechteckkappe (Teil 4) auf den freien Anschluss. Weitere Informationen finden Sie unter [Unterdruckanschluss allgemein](#).  
siehe Bild unten links



Das RMV kann unter dem Sitz montiert werden. Je vertikaler das RMV montiert wird desto besser. Vermeiden Sie die Nähe des Auspuffs und des Motors. Für weitere Informationen, sehen Sie in die "Easy step Installationen" - [RMV Positionen generell](#).  
siehe drittes Bild



Der Förderschlauch kann am Schwingenarm verlegt werden. Spenderplatte und Schelle (Teile 19 & 20) können an der Radachse befestigt werden. Weitere Informationen in den "Easy step Installationen" - [Förderschlauch Montage generell](#). Die Düse sollte zwischen 6 & 7 Uhr auf das Kettenrad zeigen, die abgeschnittene (kurze) Seite nach außen.  
siehe Bild unten links



Nach der Montage das [System befüllen und vorpumpen](#), dafür das Einstellrad auf "prime" stellen. Den Motor starten und die Tropfenmenge am Einstellrad reduzieren, bis Sie 1 bis 2 Tropfen pro Minute erhalten. Überprüfen Sie Ihre Kette nach der ersten Fahrt und regeln Sie falls nötig nach.

Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, die Sie nicht anhand unserer Webseite lösen können, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Per Email [info@rockoil.de](mailto:info@rockoil.de), Telefon 0 67 31 / 54 79 46 oder Fax 0 67 31/ 54 79 47. ROCK OIL Vertriebsges.mbH, Im Woog 16, 55232 Alzey. [www.scottoiler.de](http://www.scottoiler.de)

